BLAUPUNKT AUTORADIO BOSCH Gruppe

Kundendienstschrift · Service Manual

Weitere Dokumentationen:

Ersatzteillisten

Documentation complémentaire:

Liste de rechanges

Berlin 8000 Super Arimat


7 630 744 013 104 MHz/455 kHz

Berlin 8000

7 630 784 013 108 MHz / 455 kHz 7 630 788 013

108 MHz/465 kHz

BP/KDB 3 D80 420 010



| Inhalt | Seite Contents | | page | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|--|
| Technische Daten | 2 | Technical Data | 2 | |
| Allgemeine Hinweise | 3 | General Instructions | 3 | |
| Funktionsbeschreibung SK-Logik | 4- 5 | Description of Function of SK Logic | 4- 5 | |
| Reglereinstellungen | 6- 8 | Adjustment of Regulators | 6 8 | |
| Abgleich | 9-13 | Alignment | 9-13 | |
| Schaltbilder und Platinen | 14-34 | Circuit Diagrams and Boards | 14-34 | |
| Einbau und Anschlußhinweise | 35-37 | Fitting and Connecting Instructions | 35-37 | |
| Zeichenerklärung | 38 | Legend | 38 | |

Technische Daten

Das Autoradio ist für den Betrieb an 12 V-Anlagen, Minus an Masse ausgelegt.

LW 150 - 272 kHz 1. Empfangsbereiche MW₁ 520 - 900 kHz 900 - 1620 kHz MW2 KW 5,87 - 6,25 MHz (SW) 87.5 - 104 MHz UKW (108 MHz)

106 Transistoren 2. Bestückung 8 IC 132 Dioden 6 Kapazitätsdioden

16 Leuchtdioden AM 11 Kreise 3. Kreise

3 Varicapabstimmung FM 11 Kreise 3 Kreis Varicapabstimmung

4. Keramikfilter 2 Keramikfilter

AM 455 kHz (465 kHz) 5. ZF FM 10,7 MHz 4 x 20 W Booster BQB 80

Ausgangsleistung

Gerät aus 0.5 mA Stromaufnahme Gerät an $1 A \pm 0,1 A$ Imin

8. Tasten M1 mit Stations-M2 speicher Κ Ü ARI (U) Suchlaufspeicher

elektronischer Suchlauf 9. Abstimmung in beiden Richtungen

Leuchtpunkt-Abstimmanzeige 10. Anzeige optische Bereichsanzeige

Mono/Stereo-Automatisch gleitender Übergang und manuell Umschaltung

180 x 50 x 170 Empfangsteil 12. Abmessungen Bedienteil 105 x 55 x 47 Schwanenhals 400 x 15

13. Buchsen am Empfangsteil

a) Automatik-Antenne

Zum Betrieb einer Automatik-Antenne wird die Steuerleitung an der Klemme links neben der Batterieklemme angeschlossen.

- b) Tonbandbuchse für ACR 930.
- c) Buchse für Fernbedienung 7 607 169 000.

Der Anschluß eines Verkehrslotsen ist nicht möglich.

Technical Data

The car radio may be operated with electrical systems of 12 V, negative grounded.

150 - 272 kHz LW 1. Wavebands MW1 520 - 900 kHz MW2 900 - 1620 kHz 5.87 - 6.25 MHz KW (SW) 87.5 - 104 MHz UKW (108 MHz)

2. Semi-conductor 106 transistors 8 IC complements 132 Dioden 6 capacity diodes 16 luminous diodes

AM 11 circuits 3. Tuned circuits 3 circuit variometer tuning FM 11 circuits 3 circuit variometer tuning

2 ceramic filters 4. Ceramic filter

AM 455 kHz (465 kHz) 5. FM 10.7 MHz

4 x 20 W Booster BQB 80 6. Output power

set off 7. Consumption 0.5 mA $1 A \pm 0.1 A$ set on lmin

8. Buttons M1 with fixed station M2 Κ storage Station finder storage ARI (U)

electronic station finder in either 9. Tuning direction

luminous point indicator 10. Indicator visual waveband indicator

automatic transition Mono/stereo switchover and manual

180 x 50 x 170 Receiver unit 12. Dimensions 105 x 55 x 47 Control unit 400 x 15 goose-neck

13. Sockets at receiver unit

a) The control lead for the automatic antenna is connected to the terminal on the left of the battery terminal.

b) Tape recorder connection jack for ACR 930.

c) Connection jack for remote control.

It is impossible to connect a VL.

FM AM Hybrid) IC 8 x 16 x 132 x

Der Berlin 8000 unterscheidet sich zum Vorgänger Berlin electronic durch

- die separate Endstufe BQB 80 4 x 20 W
- das ACR 930 mit der NF-Steuerung sowie
- die verbesserte ARI-Erkennung durch zusätzliche Auswertung des BK-Signals.

Die Arbeitsweise der SK-Logik ist auf Seite 4 beschrieben. Weitere Funktionsbeschreibungen sind in der Kundendienstschrift Berlin electronic 7636750 enthalten.

The Berlin 8000 differs from its forerunner Berlin electronic by

- the 4 x 20 watts separate output stage BQB 80
- the ACR 930 involving the AF control

as well as by

 the improved identification ARI (radio information for car driver) – improvement realized by additionally evaluating the BK signal (band code signal).

The functioning of the SK logic (station code logic) is described on page 4.

For further descriptions of functions please refer to the Service Manual Berlin electronic 7 636 750.

Allgemeine Hinweise vor der Reparatur

1.1 Empfangsteil

Für die NF-Reparatur können die obenliegenden Platten PL 4 und PL 5 herausgenommen werden, die NF-Platten bleiben funktionsfähig. Dazu den oberen Gehäusedeckel abnehmen und die Befestigungsschraube entfernen, die den Haltewinkel der Automatik-Platte PL 4 an der Rückwand festhält. Die Automatik-Platte kann nun von der Steckerleiste der Verbindungs-Platte abgezogen werden.

Beim Ausbau der HF-ZF-Platte PL 5 ebenfalls die Schraube entfernen, mit der diese an der Gehäuserückwand befestigt ist.

Zusätzlich müssen an der Seitenwand die Buchsenabdeckung entfernt werden und die beiden Schrauben an der Antennenbuchse entfernt werden. Außerdem muß der Anschlußstecker P9 abgezogen werden. Nun kann auch die HF-ZF-Platte von der Steckerleiste der Verbindungs-Platte abgezogen werden.

Die ausgebauten Platten PL4 und PL5 können über Anschlußkabel (Best.-Nr. 8634492265 und 8634492266) betrieben werden.

Damit sind die Spannungsmessungen an allen vier Platten des Empfangsteils sowohl von der Lötseite, als auch von der Bestückungsseite möglich.

Die Spannungswerte der einzelnen Stufen den Schaltbildern und den Plattenansichten entnehmen.

1.2 Bedienteil

Nach Lösen der Überwurfmutter können die beiden Gehäusehälften abgezogen werden. Nach Lösen der Befestigungsschrauben mit Abstandsbolzen sind alle drei Platten des Bedienteils frei zugänglich und weiter funktionsfähig, so daß auch hier Spannungsmessungen vorgenommen werden können.

1. General Instructions before Repair

1.1 Reception unit

For the AF repair, the boards PL 4 and PL 5 situated at the top may be removed, the function of them will be maintained. Remove upper housing lid and mounting screw fixing the mounting bracket of the automatic board PL 4 to back cover. Now, the automatic board can be removed from the terminal strip of the connecting board.

For the removal of the RF/IF board PL 5 also remove screw by which this board is fastened to the back

In addition, the cover of the jacks at the kick panel and both screws at the antenna jack have to be removed. Moreover, connector P9 must be detached. Now, the RF/IF board, too, can be removed from the terminal strip of the connecting board.


Via connecting cable (part no. 8634492265 and 8634492266) the boards dismounted PL 4 and PL 5 can be activated.

Thus, voltage measurements of all four boards of the reception unit can be realised either from the soldering side or from the components side.

Please, see values of voltages of the individual stages from schematics and illustrations of boards.

1.2 Control unit

After loosening the cap nut both halves of the cabinet can be removed. After loosening the mounting screws with spacer bolts, all three boards of the control unit are accessible and serviceable enabling also measurements of the voltage.




Funktionsbeschreibung (V 1805, V 1806, PL 02)

Ist der Suchlauf gestartet und erreicht einen Sender, so entsteht beim Durchlaufen der Ratio-S-Kurve am Nulldurchgang ein Impuls, der den Suchlauf stoppt. Sollen nur Verkehrssender gesucht werden, dürfen die Stopp-Impulse anderer Sender nicht wirksam werden. Dieses steuert die SK-Logik.

Durch Drücken der ARI-Taste wird die SK-Logik eingeschaltet und liefert ein H-Signal an die Automatic-Platte (N32/1), wodurch die negativen Stopp-Impulse unwirksam werden. Bei einem Sender mit 57 kHz Senderkennung wird der Stopp-Impuls freigegeben. Die 57 kHz müssen sehr schnell, schon auf der Flanke der SK-Kurve (Abb. 1) erkannt und ausgewertet werden. Die SK-Logik schaltet von H- auf L-Signal und gibt den Stopp-Impuls frei. Da auch bei UKW-Sendern durch Kreuzmodulation 57 kHz entstehen können und dadurch der Suchlaufstopp erfolgen kann, wird ein gefundener Sender durch eine Zeitkonstante ca. 4 sec gehalten und nach BK-Signal 23–54 Hz abgefragt. Die Zeit von ca. 4 sec ist erforderlich, denn die Schaltspannung baut sich wegen der niedrigen BK-Frequenzen nur langsam auf. Ist BK nicht vorhanden, startet der Suchlauf nach Ablauf der Zeitkonstante wieder. Bei vorhandener BK wird der Suchlaufspeicher auf "Stopp" gesetzt. Dadurch wird der Sender unabhängig vom Antennensignal gehalten. Ein Start erfolgt nur durch Drücken der Suchlaufwippe.

Function Description (V 1805, V 1806, PL 02)

If the station finder is started up and reaches a station, the a pulse is produced during the passage through the ratio S curve at the zero-axis crossing. This pulse stops the station finder. If a traffic information transmitting station is now to be found, then the stop-pulses of other stations may not become operative. This is controlled by the SK-logic.



The SK-logic is turned on by pressing the ARI-button and it delivers an H-signal to the automatic board (N32/1) which makes the negative stop-pulses inoperative. In the case of a transmitting station with a 57 kHz SK, the stop-pulse is released. The 57 kHz must be very quickly recognized and evaluated right at the edge of the S curve. The SK-logic switches over from an H to an L-signal and releases the stop-pulse. Since 57 kHz can also occur in FM-stations due to cross-modulation, causing the station finder stop to activate, a station which has been found can be held by a time constant of approx. 4 sec and sensed through the BK-signal 23–54 Hz. The time of 4 sec is necessary because the breaking voltage can only build itself up slowly due to the low BK frequencies. If there is no BK, the station finder starts up again after the time has expired. With an existing BK, the station finder memory is set to "Stop". In this manner the station is held independently of the antenna signal. Now starting is carried out by pressing the station finder rocker switch.

Abb. 2 zeigt den Weg der H- und L-Signal von der SK-Erkennung bis zur Verbindungsstelle N32/1 zur Automatikolatte.

Um die Schaltsicherheit zu erhöhen, wird ein Teil der Schaltspannung über R 1814 an die Basis von V1813 zurückgeführt.

Erzeugung der Suchlaufhaltespannung zum Erkennen des BK-Signals.

Bei SK ist V1805/4 = L. Über C 1815 entsteht ein Nadelimpuls. Der negative Nadelimpuls an V1805/8 ist an V1805/10 positiv. C 1816 leitet diesen Impuls an V1806/5. V1806/4 wird L und hält V1805/8 solange auf L, bis nach ca. 4 sec C 1816 aufgeladen ist. Während dieser Zeit wird das BK-Signal abgefragt.

Fig. 2 shows the path of the H- and L-signals from the SK-recognition to the connection point N 32/1 to the automatic board.

In order to increase the switching safety, a part of the breaking voltage is lead back to the base of V 1813 over R 1814.

The generation of the station finder bias for the recognition of the BK-signal.

By SK is V1805/4 = L. A needle pulse originates over C 1815. The negative needle pulse at V1805/8 is positive at V1805/10. C 1816 conducts this pulse to V1806/5. V1806/4 becomes L and holds V1805/8 at L until C 1816 is charged after 4 sec. During this time the BK-signal is sensed.




Abb. 3 Fig. 3




Abb. 4 Fig. 4

Zeitablauf




Abb. 3 Ist ein BK-Signal erkannt, wird V1806/8 = H V1806/9 ist noch L, nach Ablauf der Zeitkonstante H. Dadurch wird V1806/11 = L und es entsteht über C1829 ein negatives Impuls an V1806/13. V1806/11 + 2 werden H und V1806/3 = L. Der Speicher V1806/11, 12, 13, 1.23 ist auf "Stop" gesetzt.


Schaltzustände am Speicher Switching Conditions at the Memory


| V 1806 | Pin | ARI Ein On | < > Start | < > sucht searches | stop |
|------------|-----|------------------|--------------|--------------------------|------|
| | 13 | H . | H | Н | Н |
| | 11 | H | L | L | Н |
| | 12 | L | H | Н | L |
| D . | 2 | Н | ւ | | H |
| | 3 | L | # | Н | L |
| | 1 | Н | Նւ | Т | H |

Fig. 3
If a BK-signal is recognized, V1806 becomes = H. V1806/9 is still L after the expiration of the time constant H. For this reason V1806/11 becomes = L and a negative pulse originates over C1829 to V1806/13. V1806/11 + 2 become H and V1806/3 = L. The memory V1806/11, 12, 13, 1.23 is set to "Stop".

Abb. 4 zeigt den Spannungspegel bei vorhandenen SKund BK-Signal nach Ablauf der Zeitkonstante. Der Speicher ist erforderlich um unabhängig vom Empfangssignal den Suchlauf auf "Stopp" zu halten. Über V1813, V1804 erfolgt jetzt nur die ARI-Lampen-Schaltung.

Fig. 4 shows the voltage level at existing SK- and BKsignals after expiration of the time constants. The memory is necessary in order to hold the station finder at "Stop", independent of the received signal. Now only the ARI lamps are switched over V 1813, V 1804.





Reglereinstellung und Meßpunkte



PL5 ausbauer

R 220 7,5 V stabil an N31/d5 R 223 5 V stabil an **©** C 210

R 1894 DK/WT-Lautstärke

PL02 PL4 ausbauen

R 303 19 kHz an • messen

R 1807 SK-Schaltschwelle: Meßsender mit 57 kHz modulieren. 100 MHz, 27 kHz Hub. Bei 5 μV Antenne

muß SK-Lampe einschalten. R 1855 125 Hz, V 1811/PIN 1

R 1855 125 Hz, V 1811/PIN 1

R 382 Kanaltrennung: R 90 (PL5) auf Linksanschlag.
100 MHz, 150 μV, 22,5 kHz, linker Kanal moduliert auf Antenne. Mit R 382 rechten Kanal Output

Minimum einstellen. R 90 einstellen.

PLO4

R 601 Laufrichtungsumschaltung: Umkehrpunkt 0,9 V an i4 messen.

R 690 Drift: 96 MHz, 20 μV auf Antenne geben.

Mit Suchlauf Sender fangen. TVM an N 95/a1 und N 34/i4. Mit R 690 auf Mini-

mum stellen.

R 705 Differenzverstärker: R 690 einstellen.

Meßsender ausschalten. U-Taste drücken. N 7 PIN 1 + 3 kurzschließen. TVM an 2 + 4. Minimum einstellen ≦ 50 mV.

Minimum emstene

PL05

R 68 AM-Minimum: Einstellung bei Ratioabgleich.

R 90 Übersprechdämpfung: 100 MHz, 100 µV, 22,5 kHz, linker Kanal moduliert auf Antenne. Am Outputmeter rechter Kanal mit R 90 eine Dämpfung von

20 dB einstellen.

R 93 FM-Suchlaufempfindlichkeit • 100 MHz, 40μV auf Antenne R 93 so einstellen, daß der Sender in empfindlicher Laufrichtung gerade nicht gefan-

gen wird.

AM-Suchlaufempfindlichkeit: Erst R 93 einstellen. Taste M1 drücken. 600 kHz, 75 μV auf Antenne. R 65 so einstellen, daß der Sender in empfindlicher Laufrichtung gerade nicht gefangen wird.

PL06

R 869 Anzeige-Ansteuerung: Taste M2. 900 kHz auf Antenne geben. Sender durch Suchlauf fangen lassen. An m8 sollen 1,5 V sein, andernfalls Senderabstimmung anpassen. An m3 1,5 V mit R 869

einstellen.

PL07

leuchtet

TVM = Transistorvoltmeter

Reparaturkabel Best.-Nr. 8634492265 Reparaturkabel Best.-Nr. 8634492266

Adjustment of Regulators and Measuring Points

-[/- PLO

R 382

Remove PL 5

R 220 7.5 V stabilised voltage at N31/d5
R 223 5 V stabilised voltage at C 210 ••

R 1894 DK/WT volume

PL02 Remove PL4

R 303 Measure 19 kHz at �

R 1807 SK connecting voltage: Modulate signal generator with 57 kHz. 100 MHz, 27 kHz deviation. 5 μV connected to antenna must switch on SK lamp.

1855 125 Hz at V 1811/PIN 1

Channel separation: R 90 (PL5) to LH stop. 100 MHz, 150 μ V, 22.5 kHz, LH channel modulated on antenna. Set R 382 to minimum output of RH channel. Adjust R 90.

PL04

R 601 Transition of direction: Measure overturning moment of 0.9 V at i4.

690 Drift: 96 MHz, 20 μV injected to antenna.

"Capture" station by means of the station finder. TVM at N 95/a1 and N 34/i4. Adjust R 690 to minimum.

R 705 Differential amplifier: Adjust R 690.

Switch off signal generator. Activate U pushbutton. Short-circuit N 7 PIN 1+ 3. TVM at 2 + 4. Adjust to minimum ≤ 50 mV.

PL 05

R 68 AM to minimum: Adjustment with alignment of ratio.

R 90 Crosstalk attenuation: 100 MHz, 100 μV, 22.5 kHz, LH channel modulated on antenna. Set a crosstalk attenuation of 20 dB via R 90 on RH channel

of outputmeter. FM station finder sensitivity \bullet 100 MHz, 40 μV connected to antenna. Adjust R 93 so that in sensitive direction the station will just not be "captured".

AM station finder sensitivity: First adjust the R 93. Activate pushbutton M1. 600 kHz, 75 µV connected to antenna. Adjust R 65 so that in sensitive direction the station will just not be "captured".

PL06

R 869 Display control: Activate pushbutton M2. Connect 900 kHz to antenna. Have the station "captured" by station finder. 1.5 V must be at m8, otherwise retune the station. Adjust 1.5 V at m3 via R 869.


PL07


R 806 Set tuning voltage \(\Delta \text{U to 19V at m8. Adjust control} \) so that the second light-emitting glode, seen from the right, lights up with maximum bright-


R 807 Set tuning voltage \(\Delta \text{U} \) to 2 V at m8. Adjust control so that the second light-emitting diode, seen from the left, lights up with maximum brightness.


TVM = Transistorvoltmeter

repair cable Best. no. 8634492265 repair cable Best. no. 8634492266









2. Abgleich

Wichtiger Hinweis

Ein exakter ZF-Abgleich kann nur mit einer Wobbeleinrichtung durchgeführt werden. Für den Fall, daß ein Abgleich mit einfacheren Meßgeräten (Meßsender und Outputmeter) durchgeführt wird, ist dieser Abgleich auf Seite 12 ebenfalls beschrieben. Bei Beachtung aller Anweisungen lassen sich auch mit dieser Abgleichart zufriedenstellende Ergebnisse erzielen.

Außerdem werden für den Abgleich und die Funktionsprüfung folgende Meß- und Prüfgeräte benötigt:

- 1. Meßsender
- 2. Digitalvoltmeter
- 3. Frequenzzähler
- 4. Röhren- oder Transistorvoltmeter
- 5. Stereocoder
- 6. Wobbler
- 7. Oszillograph
- 8. Outputmeter

2.1 Vorbereitungen

- 1. Das Empfangsteil gemäß Seite 3 vorbereiten.
- Das Empfangsteil über ein Batteriekabel mit einem Gleichspannungsnetzgerät verbinden und eine Betriebsspannung von 14 V einstellen.
- Lautsprecher (Impedanz 4 Ω) oder entsprechende Ersatzwiderstände an die Lautsprecherbuchsen des Empfangsteils anschließen.
- 4. Outputmeter (Ri = 4Ω) anschließen.
- Meßsender (± 40 kHz Hub bei FM) über ein Koaxialkabel mit dem Antenneneingang des Empfangsteils verbinden, jedoch beim AM-Abgleich entsprechend den Abgleichanweisungen die künstliche Antenne vorschalten.
- Die Lautstärkewippe

 - + betätigen und maximale Lautstärke einstellen. Der Balance-Regler und die Tonblende müssen für den Abgleich in Mittelstellung gebracht werden.
 - Abgleich bei 1 W (2 x 0,5 W \triangleq 1,4 V am Outputmeter) Ausgangsleistung vornehmen.
- Nicht wahllos an Spulenkernen und Trimmern drehen. In vielen Fällen ist ein Neuabgleich des Geräts nicht erforderlich.
- Alle anderen möglichen Fehlerquellen überprüfen, bevor mit dem Abgleich begonnen wird.
- Angegebene Abgleichreihenfolge innerhalb der Abgleichtabellen einhalten.
- Abgleichvorgang wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.
- 11. Empfindlichkeitswerte \pm 50 %, bei 14 V Betriebsspannung gemessen.

Der Abgleich der Platten ist nicht in der durchzuführenden Reihenfolge beschrieben. Zunächst sollten die Betriebsspannungen eingestellt werden. Daran anschließend den HF-ZF-Abgleich (S. 10–13), den ASU- und Stereo-Abgleich durchführen. Als nächstes ist der Abgleich der Automatik-Platte durchzuführen. Zuletzt ist dann der Abgleich der Anschlußplatte und der Anzeigeplatte durchzuführen.

2. Alignment

Important Note

By a sweep generator only an exact IF alignment can be made. In case, the alignment is done by more simple measuring instruments (signal generator and outputmeter) this alignment is described, too, on page 12. When taking into consideration all instructions, by this alignment, too, satisfying results are possible.

Moreover, the following measuring and testing instruments are necessary for the alignment:

- 1. Sign. Generator
- 2. Digital voltmeter
- 3. Frequency counter
- 4. VTVM or transistor voltmeter
- Stereo coder
- 6. Sweep Generator
- 7. Oscillograph
- 8. Connect outputmeter

2.1 Preliminaries

- 1. Prepare the reception unit in accordance with page 3.
- Connect reception unit via a supply lead with one DC voltage unit and adjust a service voltage of 14 volts.
- Connect speaker (impedance 4 Ω) or corresponding replacement resistors to the speaker jacks of the reception unit.
- 4. Connect output meter (Ri = 4Ω).
- Connect signal generator (± 40 kHz deviation for FM) via a coaxial cable with the antenna input of the reception unit, however, for AM alignment, connect in series dummy antenna acc. to the alignment instructions.
- Activate volume rocker and set max. volume. For the alignment, balance and tone control must be in medium position.

Do alignment with 1 W (2×0.5 W $\triangleq 1.4$ V at outputmeter) output.

- Without any reason, do not touch cores of coils and trimmers. In many cases, a realignment of the unit can be avoided.
- Check all other sources of faults possible, before starting with the alignment.
- Observe alignment sequence given in alignment tables.
- Repeat alignment until no further improvement can be obtained.
- 11. Sensitivity values \pm 50 %, measured with a service voltage of 14 volts.

The alignment of the boards is not described in the correct sequence. At first, set service voltages, then carry out RF/IF alignment (pp. 10–13), ASU and Stereo alignment. Thereafter, the alignment of the automatic board. Finally, do alignment of the connection board and of the display board.

2.6 ZF-Abgleich mit Wobbeleinrichtung

Erforderlich ist ein Wobbelsender, der ein Ausgangssignal im AM-ZF-Bereich liefert sowie ein Oszillograf mit externer X-Ablenkmöglichkeit. Ein Markengeber-Signal entfällt beim FM-ZF-Abgleich, da die Mittelfrequenz der FM-ZF von dem Keramikschwinger bestimmt wird. Beim AM-ZF-Abgleich wird jedoch ein Markengeber benötigt.

X-Ausgang des Wobblers mit dem X-ext.-Eingang des Oszillografen verbinden. X-Amplitude (falls variabel) auf ca. 90 % der Schirmbreite einstellen. Wobbelhub so wählen, daß die Abbildung der Wobbelkurve horizontal ca. 60 % der Schirmbreite einnimmt, und durch entsprechende Wahl der Y-Verstärkung die Durchlaßbw. S-Kurve vollständig sichtbar machen.

Ausgangsspannung des Wobblers nur so groß wählen, daß bei AM Rauschen auf der Durchlaßkurve und bei FM auf der S-Kurve noch sichtbar ist.

2.6 IF alignment with sweep generator

Necessary is a sweep generator with an output signal in the AM-IF range as well as an oscilloscope with external X deflection. A marker generator signal is omitted for FM/IF alignment as the centre frequency of the FM-IF is determinated by ceramic resonators. For AM/IF alignment, however, a marker generator is

Connect T output of sweep generator with X-ext. input of oscilloscope. Adjust X amplitude (if variable) to about 90 % of screen width. Choose sweep deviation so that the illustration of the sweep curve horizontally will cover approx. 60 % of the screen width, making completely visible the response or S curve by a corresponding choice of the Y amplification.

Select output voltage of sweep generator only to an extent that noise still is visible on S curve in case of FM and in case of AM on response curve.




Fig. 5 AM-ZF-Abgleich mit Wobbeleinrichtung AM-IF alignment with sweep generator




Fig. 6 FM-ZF-Abgleich mit Wobbeleinrichtung FM-IF alignment with sweep generator

| | Wobl Sweep go | 1 | | | Oscillograph | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------|---|--|-----------------------|--|--|
| Bereich Waveband | MHz | an at | ΔU | Abgleichelement Alignment point | an at | Anzelge Indication | | |
| к | 0,455 | X | <u>-</u> | L 167, L 165, L 163 L 162, L 160 | • | | | |
| | _ | | - | L 420, L 422 | • | | | |
| U | ~ 100 | Y | _ | L 402, L 157, L 153 L 106, L 404 R 88 (AM-Min.) | Wobbler Sweep Generator 1 2 3 4 N 4 | | | |

Auf maximale Kurvenhöhe und Symmetrie abgleichen

Alignment to max. curve height and symmetry

2.7 ZF-Abgleich mit Meßsender und Outputmeter IF alignment with signal generator and outputmuter

| Lfd. Nr. Item No. | Bereich Waveband | Ri = 60Ω Ra = 150Ω MHz an/at | | ΔU | Abgleichelement Alignment point | Abgleich Alignment | |
|----------------------------|---------------------|--|---------|---------------|------------------------------------|--|--|
| | AM-ZF: 45 | KHZ | | | | | |
| 1. | М1 | 0,455 30% (AM) 1 kHz | | . | L 160, L 162, L 163, L 165, L 167 | Output max. | |
| 2. | | | Y | - | L 420 | ◆ AM-Ratio max. | |
| 3. | M2 | 1,0 30% (AM) 1 kHz | Ш | - | L 422 | Output max. | |
| | FM-ZF: 10, | 7 MHz | | | | | |
| 4. | | 10,7 15 kHz | X | - | L 106, L 153, L 154, L 157, L 402 | U-Ratio N 4 | |
| 5. | U | Hub 1 kHz Deviation | oder/or | - | L 404 | Nulldurch- gang N4 Zero response 1234 | |
| 6. | | 10,7 30 % (AM) 1 kHz | 10 + | - | R 88 | Mit R 88 AM-Minimum einstellen Adjust N 4 AM min. with R 88 1 2 3 4 | |

2.8 HF-Abgleich mit Meßsender und Outputmeter

Wichtiger Hinweis

Beim Abgleich des FM-Bereichs eines in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen Geräts ist die untere Eckfrequenz von 87,5 MHz genau einzuhalten und darf aus rechtlichen Gründen nicht unterschritten werden.

2.8 RF alignment with signal generator and outputmeter

Important Note

When aligning the FM band of a unit used in the Federal Republic of Germany, the lower cutoff frequency of 87.5 MHz must be strictly observed and, due to legal reasons, must not be set lower.

| Lfd. Nr. Item No. | Bereich Waveband | | Ri = 60Ω Ra = 150Ω | | | Abgleichelement Alignment point | | Empfindlichkeit bezogen auf ½ W Ausgangsleistung je Kanal bei AM, auf 0,7 V U Ratio / 2 bei FM Sensitivity for ½ W audio output per channe with AM, for ½ ratio voltage 0.7 V with FM Abgleich | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|---|--|--------------|--|--|
| | | MHz ogleich: 87,5 - | | | Alignment | | | | | | |
| | rivi/Ar ai | ignment: 87.5 | — 104 WITZ | | Osz. | Zwischen- kreis interm. | Vorkreis | | | | |
| | | 87,5 15 kHz Hub | | 1 E V | Osc. L 107 | circ. | Precirc. | | | | |
| 1. | U | 1 kHz Deviation | Y | 1,5 V | | L 103 | L 102 | U-Ratio max. | ≦ 3 μ | | |
| 2. | | 15 kHz Hub 1 kHz Deviation | Ш | 19,5 V | C 121 | C 107 | | U-Ratio max. | | | |
| | AM-HF-Abg AM/RF align | | ETC-Prüfbuc Short circuit | | | | *************************************** | 1 2 3 4 N 4 | | | |
| | M2: 0,9 — | 1,62 MHz | | | | . * | | | | | |
| | | | | | Osz. Osc. | 1. Vorkreis 1. precirc. | 2. Vorkreis 2. precirc. | | | | |
| 3. | M2 | 0,92 30∜/₀ (AM) 1 kHz | | 2 V | L 25 | L 8 | L 10 | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | ≤ 15 μV | | |
| 4. | | 1,62 30 ∜ (AM) 1 kHz | | 20 V | C 53 | C 31 | C 36 | obere Eckfrequenz einstellen adjust upper cutoff frequency | ⊒ 10 μv | | |
| 5. | | C) | | | | requenzen ko k cutoff frequ | | $\Delta U'' = 1.5 \text{ V} \rightarrow 0$ $\Delta U'' = 20.5 \text{ V} \rightarrow 0$ | | | |
| | M1: 0,52 - 0,9 | 9 MHz | 45 | | | | | | | | |
| 6. | | (3) | | 1,7 V | L 27 | L 13 | L 15 | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | ≤ 15 /ıV | | |
| 7. | M1 | 0,9 30 % (AM) 1 kHz | Y | 19,5 V | C 61 | _ | - | obere Eckfrequenz einstellen adjust upper cutoff frequency | ≥ 13 / v | | |
| 8. | | $\langle \rangle$ | | | | requenzen ko k cutoff frequ | | $\Delta U'' = 1.5 \text{ V} \rightarrow 0$ $\Delta U'' = 20.5 \text{ V} \rightarrow 0$ | | | |
| | L: 0,15 — | 0,272 MHz | | | | | | | | | |
| 9. | | 0,16 30 % (AM) 1 kHz | (- 1 | 2,3 V | L 29 | L 18 | L 20 | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | ≤ 50 μV | | |
| 10. | L | | | | | requenzen ko k cutoff frequ | | $\Delta U'' = 1.5 \text{ V} \rightarrow 0$ $\Delta U'' = 20.5 \text{ V} \rightarrow 0$ | | | |
| | K: 5,87 - 6,25 | MHz | | | | | • | | | | |
| 11. | | 5,95 30 % (AM) 1 kHz | 45 | _ | - | L3 | | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | | | |
| 12. | ĸ | 6,1 30 % (AM) 1 kHz | | 13 V | , L 23 | | _ | | ≦ 15 μV | | |
| 13. | , i | 6,25 30 % (AM) 1 kHz | Y | - | - | | L 5 | obere Eckfrequenz einstellen adjust upper cutoff frequency | | | |
| 14. | | | · | | | requenzen ko k cutoff frequ | | $\Delta U'' = 1.5 \text{ V} \rightarrow 5$ $\Delta U'' = 20.5 \text{ V} \rightarrow 6$ | | | |

2.8 HF-Abgleich mit Meßsender und Outputmeter

Wichtiger Hinweis

Beim Abgleich des FM-Bereichs eines in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen Geräts ist die untere Eckfrequenz von 87,5 MHz genau einzuhalten und darf aus rechtlichen Gründen nicht unterschritten


2.8 RF alignment with signal generator and outputmeter

Important Note

When aligning the FM band of a unit used in the Federal Republic of Germany, the lower cutoff frequency of 87.5 MHz must be strictly observed and, due to legal reasons, must not be set lower.

| | | Ri = | 60 Q | | | | Empfindlichkeit bezogen Ausgangsleistung je Kana auf 0,7 V U Ratio / 2 b | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|---|--|---|----------------|--|--|
| Lfd. Nr. Item | Bereich Waveband | Ra = 150 Ω | | ΔU | | Abgleichelen Alignment p | 1 | Sensitivity for ½ W audio output per channe with AM, for ½ ratio voltage 0.7 V with FM | | | |
| No. | | MHz | | | | | Abgleich Alignment | | | | |
| | | ngleich: 87,5 - ignment: 87.5 | | | <u> </u> | | | | | | |
| | 7 117/111 41 | 9 | | | Osz. Osc. | Zwischen- kreis Interm. | Vorkreis Precirc. | | | | |
| | | 87,5 15 kHz Hub | • | 1,5 V | L 107 | circ. L 103 | L 102 | U-Ratio max. | | | |
| 1. | U | 1 kHz Deviation 104 | Y | 1,5 \$ | | | | · | ≦ 3 μ | | |
| 2. | | 15 kHz Hub 1 kHz Deviation | | 19,5 V | C 121 | C 107 | | U-Ratio max. | | | |
| | AM-HF-Abg AM/RF align | | | chse N 4 kur it ETC test s | | | | 1 2 3 4 N 4 | | | |
| | M2: 0,9 — | 1,62 MHz | | | | | | | | | |
| | | | | | Osz. Osc. | 1. Vorkreis 1. precirc. | 2. Vorkreis 2. precirc. | | | | |
| 3. | | 0,92 30 ⁴/₀ (AM) 1 kHz | | 2 V | L 25 | L 8 | L 10 | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | ≤ 15 μV | | |
| 4. | M2 | 1,62 30 % (AM) 1 kHz | | 20 V | C 53 | C 31 | C 36 | obere Eckfrequenz einstellen adjust upper cutoff frequency | 3 10 hv | | |
| 5. | | (3) | | | | requenzen kontrollieren k cutoff frequencies | | $\Delta U'' = 1.5 \text{ V} \rightarrow \Delta U'' = 20.5 \text{ V} \rightarrow$ | | | |
| | M1: 0,52 – 0,9 MHz | | 45 | | | | | | | | |
| 6. | | (Z) | | 1,7 V | L 27 | L 13 | L 15 | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | | | |
| 7. | М1 | 0,9 30 % (AM) 1 kHz | Y | 19,5 V | C 61 | _ | - | obere Eckfrequenz einstellen adjust upper cutoff frequency | | | |
| 8. | | \Box | | | 1 | requenzen k ok cutoff freq | | $\Delta U'' = 1.5 V \rightarrow \Delta U'' = 20.5 V \rightarrow$ | | | |
| | L: 0,15 — | 0,272 MHz | | | | | - | | | | |
| 9. | | 0,16 30% (AM) 1 kHz | | 2,3 V | L 29 | L 18 | L 20 | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | ≦ 50 μV | | |
| 10. | - L | | | | | requenzen k k cutoff freq | | $\Delta U'' = 1,5 V \rightarrow \Delta U'' = 20,5 V \rightarrow$ | | | |
| | K: 5,87 - 6, | 25 MHz | | | | | • | , | | | |
| 11. | | 5,95 30% (AM) 1 kHz | - | _ | - | L3 | _ | untere Eckfrequenz einstellen adjust lower cutoff frequency | | | |
| 12. | | 6,1 30% (AM) 1 kHz | | 13 V | , L 23 | | - | | ≦ 15 μV | | |
| 13. | K | 6,25 30% (AM) 1 kHz | Y | _ | - | | L 5 | obere Eckfrequenz einstellen adjust upper cutoff frequency | | | |
| 14. | 1 | | | | | frequenzen k ck cutoff frec | | $\Delta U'' = 1.5 \text{ V} \rightarrow \Delta U'' = 20.5 \text{ V} \rightarrow$ | | | |





2.5 Abgleich


Abgleich des 19-kHz- und des 38-kHz-Kreises (ASU)
 Dieser Abgleich ist bei abgeschalteter Versorgungsspannung durchzuführen. Am Meßpunkt , 19 kHz bzw. 38 kHz hochohmig (> 200 kΩ) einspeisen.
 Die Spannung am Hochpunkt der Kreise (Meßpunkt mit einem Voltmeter (Ri > 200 kΩ) messen und mit L 305 (19 kHz) und L 304 (38 kHz) die Kreise auf Maximum abgleichen.

2.5 Alignment


1. Alignment of 19 kHz and 38 kHz circuit (ASU)

Carry out alignment with power voltage disconnected. At measuring point \bigodot , connect 19 kHz or 38 kHz (> 200 k Ω) highly resistively.

At high point of circuits (measuring point \spadesuit), measure voltage with a voltmeter (Ri > 200 k Ω) and with L 305 (19 kHz) and L 304 (38 kHz) align circuits to maximum.



C-6



Berlin 8000 Super Arimat 7630744

- 14 -

- 15 -

∭ m8

₩ all


m e 2

¥ d9


₩ d4

P34


N34



Berlin 8000 Super Arimat 7630744




PL 04 Lötseite (Automatik-Platte)
Soldering side (Automatic board)




17



NF 2-Platte / AF 2 board Stereo-Decoder / Stereo decoder




Lötseite / Soldering side



PI 1


NF 1-Platte / AF 1 board Stromversorgung / Power supply (Impulsgeber-Zähler / Pulse generator-counter)

d34 d33 d32 d31



NF 2-Platte / AF 2 board Stereo-Decoder / Stereo decoder

Berlin 8000 Super Arimat 7630744




Berlin 8000 Super Arimat 7630744


NF 1-Platte / AF 1 board Stromversorgung / Power supply (Impulsgeber-Zähler / Pulse generator-counter)

16

necting board








Berlin 8000 7630784/788

Au Au

∭ m8

all




ML

Berlin 8000 7630784/788


Automatic Platte Automatic board

 $L \stackrel{\bigcirc}{+ 00} R$



PLO5 Bedruckungsseite (HF-ZF-Platte) Printed side (RF-IF board)

Berlin 8000 7630784/788



PL 02

NF 2-Platte / AF 2 board NF-Kanal II / AF II channel Bedruckungsseite Printed side

Stereo-Decoder / Stereo decoder

Änderung der Einschaltlautstärke

Die Einschaltlautstärke ist durch die Beschaltung des V 211 Pin 1, 9, 10, 15 festgelegt. Werden ein oder mehrere Pins an 5 V und der Rest an Minus gelegt, lassen sich Absenkungen von 5-75 dB erreichen.

Pin 1 an 5 V = 10 dBPin 9 an 5 V = 40 dBPin 10 an 5 V = 20 dB Pin 15 an 5 V = 5 dB

Für eine Änderung der Einschaltlautstärke sind die entsprechenden Leitungsbahnen am V 211 aufzutrennen und neu Verbindungen herzustellen.

Einschaltlautstärke

Bajada de 45 dB del volumen de puesta en marcha desde la fábrica

bei Werkabgabe 45 dB Absenkung

Modification of Switch-on Volume

The switch-on volume is determined by the wiring of the V211/Pin 1, 9, 10, 15. By connecting one or several Pins to 5 V and the rest to negative, a decrease in volume of 5 dB up to 75 dB can be obtained:

Pin 1 connected to 5 V = 10 dBPin 9 connected to 5 V = 40 dBPin 10 connected to 5 V = 20 dBPin 15 connected to 5 V = 5 dB


In order to modify the switch-on volume open the respective leads at V 211 and establish new connections.


PL01


NF 1-Platte / AF 1 board NF-Kanal I / AF I channel

Stromversorgung / Power supply (Impulsgeber-Zähler / Pulse generator-counter)


Bedruckungsseite Printed side








NF 2-Platte / AF 2 board Stereo-Decoder / Stereo decoder



Berlin 8000 7630784/788



Berlin 8000 7630784/788

NF 1-Platte / AF 1 board Stromversorgung / Power supply (Impulsgeber-Zähler / Pulse generator-counter)

PL7


Bestückungsseite (Anzeigeplatte) Components side (Indicating board)


PL6

Bedruckungsseite (Anschlußplatte) Printed side (Connecting boar

PL8

Bedruckungsseit (Abstimmplatte) Printed side (Tuning board)







PL6

PL7

Bedruckungsseite (Anschlußplatte) Printed side (Connecting board)





D837
D831 - D843
1N 4148
8 905 405 822

Berlin 8000

Super Arimat 7630744 + 784/788

EINBAU UND ANSCHLUSSHINWEISE

Das Autoradio Berlin besteht aus Empfangsteil, Cassettenteil, Bedienteil mit Schwanenhals und Booster.

Für den Einbau des Cassettenteils ist der Einbausatz für Einschubgeräte, Best.-Nr. 7608... 75 zu verwenden.

BOOSTER-MONTAGE

Der Booster ist mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an einer geeigneten Stelle an der Spritzwand oder unter der Instrumententafel zu montieren.

Bei Einstrahlstörungen oder Platzmangel bei Frontmontage kann der Booster mit dem entsprechenden Verlängerungskabelsatz im Fahrzeugheck (Kofferraum) montiert werden (Best.-Nr. 7607 197000).

EMPFANGS- UND BEDIENTEIL-MONTAGE

Für die Befestigung des Empfangs- und Bedienteiles ist kein fester Montageplatz vorgesehen.

Das Empfangsteil kann an einer günstigen Stelle hinter der Instrumententafel, unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz, unter der hinteren Sitzbank oder im Kofferraum montiert werden. (Bei Bedarf kann der Verlängerungskabelsatz, Best.-Nr. 7607 198000 zusätzlich bezogen werden.)

Der Schwanenhals des Bedienteiles wird an einer günstigen Stelle unter der Instrumententafel oder an einer Seitenwand der Tunnelkonsole montiert. Zur Befestigung des Schwanenhalses werden Befestigungsplatte, Schelle, Versteifungsplatte und Linsenblechschrauben mitgeliefert. Siehe Fig. 1.

Lautsprecher

Der Lautsprecheranschluß erfolgt mit dem Kabelsatz 7607 193 000.

ANSCHLUSS

Das beim Booster mitgelieferte rote Kabel mit starkem Querschnitt (2,5 mm²) zur Batterie verlegen (Kabel nicht unmittelbar an Kabelbäumen verlegen). Sicherungshalter zur Absicherung der Plusleitung anschließen und am Pluspol der Batterie anklemmen.

 Masseleitungen von Empfangsteil, Cassettenteil und Booster in der Nähe des Empfangsteiles an einen störungsfreien Massepunkt der Karosserie anschrauben. Werksseitig verlegte Masseleitungen abziehen bzw. abschrauben.

Störfreier Massepunkt: Der störfreie Massepunkt wird mit Hilfe einer an die zusammengefaßten Minusleitungen angeschlossenen Prüfleitung in der Nähe des Empfangsteiles ermittelt.

Erst wenn die Störfreiheit des erwählten Massepunktes erwiesen ist, an dieser Stelle das Loch bohren, Kontaktfläche metallisch blank machen, mit Graphitfett einfetten und die Kabelschuhe der zusammengefaßten Minusleitungen festschrauben.

Bei Verlängerungen von Masseleitungen: Mindestquerschnitt 2.5 mm².

- Plusleitung vom Cassettenteil an die Plusleitung des Boosters anklemmen, und ggf. Entstördrossel Best.-Nr. 8634490661 in die Plusleitung zwischenschalten.
- 3. Entstörfilter Best.-Nr. 8627000383 oder Bosch-Best.-Nr. 8698020391 bei Bedarf in die Plusleitung Batterie-Booster vor den Booster-Eingang zwischenschalten.
 - Masseanschluß des Entstörfilters an den zentralen Massepunkt von Empfangsteil, Cassettenteil und Booster anschließen.
- Empfangsteil und Verbindungsleitung Cassettenteil-Empfangsteil nicht unmittelbar in der Nähe von Kabelbäumen montieren bzw. verlegen.
- 5. Steuerleitung zwischen Empfangs- und Cassettenteil nicht unmittelbar in der Nähe von Kabelbäumen verlegen. Steuerleitung ggf. kürzen und Entstördrossel Best.-Nr. 8634490661 vor den Steuereingang des Cassettenteiles
- Bei Reststörungen (knacken) durch Schalterbetätigung (z. B. Kickdown, Bremslicht, Heizgebläse) Parallelkondensator 0,047 μF Best.-Nr. 8902247410 über die Anschlußkontakte der Schalter löten.

Hinweis: Auf Kundenwunsch kann bei Schaltung der Radioanlage über das Zündschloß die werksseitig verlegte geschaltete Plusleitung an das Empfangsteil angeschlossen werden. Bei Fahrzeugen ohne geschaltete Plusleitung ist in die Dauerplusleitung zum Empfangsteil ein Relais (Bosch-Best.-Nr. 0332014 125) zu schalten. Die Steuerung des Relais erfolgt über Leitung 15.

FITTING AND CONNECTING INSTRUCTIONS

The car radio Berlin consists of reception unit, cassette part, control unit provided with goose-neck and Booster.

For cassette part fitting, use fitting kit for slide-in sets, part no. 7608 75

BOOSTER INSTALLATION

By means of mounting parts supplied, mount Booster at a suitable point of firewall or below dashboard.

Using the respective extension cable set, the Booster can be installed in the rear of the car (trunk), too, if the front installation cannot be made due to lack of space or radio interference (Part no. 7 607 197 000).

RECEPTION AND CONTROL UNIT INSTALLATION

For fastening the reception and control unit there is no exact mounting place provided.

The reception unit can be mounted to a favourable place behind the dashboard, below the driver's or co-driver's seat, below the rear seat or into the trunk. (If necessary, order the extension cable set, part no. 7607 198 000.)

Mount goose-neck of control unit to a suited place below dashboard or to a kick panel of tunnel console. For mounting the goose-neck mounting plate, clamp, stiffening plate and lens head self-tapping screws are delivered. See fig. 1.

Loudspeaker

Loudspeaker connection is made with the cable set no. 7607193000.

CONNECTION

Route red cable (section of 2.5 mm²) supplied with Booster towards battery (avoid routing the cable close to cable harnesses).

To ensure the positive lead, connect fuse holder at positive battery terminal.

 Grounding leads of the receiver unit, cassette unit and booster must be screwed to one interference-free point of the car body near the receiver unit. Grounding leads placed at the factory should be pulled outresp. unscrewed. Interference-Free Grounding Point: The interference-free grounding point will be determined with the help of a bounded minus test lead near the receiver unit.

Only when the freedom from interference has been proven, you must drill a hole at this point, clean the contact surface, lubricate with contact grease and screw the terminal of the bounded minus leads fast.


If the grounding leads are to be extended: minimum diameter 2.5 mm².

- 2. Plus-lead from the cassette unit should be connected to the plus-lead of the booster. If necessary, the interference suppression choke, Order-No. 8634490661, should be interconnected in the plus-lead.
- 3. The interference suppression filter, Order-No. 8 627 000 383 or Bosch Order-No. 8 698 020 391, should be interconneced in the plus-lead battery booster in front of the booster input, if necessary.

The ground connection of the interference suppression filter should be connected to the central grounding point of the receiver unit, cassette unit and booster.

- Do not mount or lay the receiver unit and connection lead of the cassette unit/receiver unit directly near cable harnesses.
- Do not lay the control leads between the receiver and cassette units directly near cable harnesses. If needed, shorten the control leads and then connect the interference suppression choke, Order-No. 8634490661, in front of the control input of the cassette unit.
- 6. If there are remaining interferences (clicking) due to switch operation (for example kickdown, brake lights, heater blower), solder a parallel capacitor 0.047 $\mu\text{F},$ Order-No. 8902247410, over the connecting points of the switch.

Note: In case the customer so desires, the radio unit can be connected over the key ignition of the plus-lead which was installed at the factory. By cars without plus-leads which are controlled by the key ignition, you must interconnect a relais, Bosch Order-No. 0332014125, between the permanent pluslead and the receiver unit. The control of the relais is done over lead 15.



- 36 -

MONTAGE DE L'UNITE DE RECEPTION/COMMANDE

Il n'y a pas d'emplacement fixe pour le montage de l'unité de réception/commande.

L'unité de réception se monte dans un endroit convenable derrière le tableau de bord, au-dessous du siège conducteur/ passager, au-dessous du siège arrière ou dans le coffre. (Au besoin, le kit de câbles complémentaire, réf. 7607198000, peut être acheté).


Il est conseillé de monter le col de cygne de l'unité de commande sur un endroit convenable en-dessous du tableau de bord ou sur le panneau de la console du tunnel. Pour le montage du col de cygne plaque de fixation, collier, plaque du renfort ainsi que vis à tôle demi-rondes sont délivrés. Voir fig. 1.

MONTAJE DE LA UNIDAD DE RECEPCION Y DE CONTROL

Para montar la unidad de recepción y de control no hay un sitio de montaje fijo.

Montar la unidad de recepción en un sitio conveniente por detrás del tablero de mandos, por debajo del asiento del conductor/acompañante, por debajo del asiento trasero o en el portamaletas. Si necesario, pedir el cable de prolongación, no. de pedido 7607 198000.

Montar el cuello de cisne de la unidad de control en un sitio conveniente por debajo del tablero de mandos o en la pared de la cónsola del túnel. Para el montaje del cuello de cisne placa de fijación, abrazadera, placa de refurzo así como tornillos autorroscantes lenticulares van entregados, véase



Befestigungsteile für

- Linsenblechschraube (4)
- Schelle
- Linsensenkschraube M 5 x 10
- Vierkantmutter M 5

Mounting parts f. goose-neck

| Support Lens head self-tapping screw (4) | 8 601 360 003 2 910 615 527 |
|--|--------------------------------|
| Clamp Lens head countersunk screw M 5 x 10 | 8 601316 001 2 910 895 152 |
| Square nut M 5 Board | 2915121005 8601316002 |

Zeichenerklärung / Legend / Légende / Símbolos

Y Antenne / Antenna / Antenne / Antena

► Balance

Suchlauf empfindlich / Station finder sensitive / Recherche de stations sensible / Buscador de estaciones

Suchlauf mittelempfindlich / Station finder semisensitive / Recherche des stations demi-sensible / Buscador de estaciones semi-sensible

Suchlauf unempfindlich / Station finder insensitive / Recherche de stations insensible / Buscador de estaciones insensible

Suchlauf rechts gestartet / RH station finder started / Recherche des stations droite mise en marche / Sintonía de estaciones derecha conectada

Suchlauf links gestartet / LH station finder started / Recherche des stations gauche mise en marche / Sintonía de estaciones izquierda conectada

Tonblende Höhen/Tiefen / Tone control trebles/basses / Contrôle de tonalité aigus/graves / Control de tonalidad agudos/bajos

Baß- und Höhenregler / Treble and 7: 6 bass control / Contrôle de graves et aigus / Control de agudos y de bajos

D≠ FTC

Radio

Lautsprecher/Speaker/Haut-parleur/Altavoz

Stummschaltung / Muting / Circ. silencieux / Circuito silencioso

Senderabstimmung / Station tuning / Syntonisation / Sintonización de

 \mathbf{O} Mikrofon / Microphone / Micrófono

Betriebsschälter / Operating switch / Commutateur de service / Conmutador

Tonband / Tape recorder /
Magnétophone / Magnetófono

TB-Aufnahme / TR recording / OTO Enregistrement du magnétophone / Grabación de magnetófono

TB-Wiedergabe / TR playback / Reproduction magnétophone Reproducción del magnetófono

Volle Spule, rechts / Full reel, RH / O Bobine pleine, droite / Bobina Ilena,

Schneller Vorlauf / Fast forward / Avance rapide / Avance rápido

Schneller Rücklauf / Fast rewind / Retour rapide / Retroceso rápido

Cassettenauswurf / Cassette ejection / Ejection de cassette / Evección de

Mikrofon-Aufnahme (Diktat) / Microphone recording (dictation) / D Enregistrement du microphone (dictée) / Grabación de micrófono

Aufnahme-Wiedergabekopf / Recording/playback head / Tête d'enregistrement/lecture / Cabeza de grabación/reproducción

Wiedergabekopf / Playback head / Tête de lecture / Cabeza de reproducción

Löschkopf / Erase head / Tête d'effacement / Cabeza de borrar

conductor del vehículo

Autofahrer-Rundfunk-Information / Radio information for car driver / ARI Information de radio pour conducteur

de voiture / Información de radio para

SK Sender-Kennung / Station code / Code de station / Indicativo de la estacion

Durchsage-Kennung / Spot DK announcement code / Code du communiqué / Indicativo del anuncio

Bereichs-Kennung / Band code / BK Code de la gamme / Indicativo de la

Automatische-Stör-Unterdrückung / ASU Automatic noise suppression / Suppression automatique de bruit / Supresión automática de ruido

Kondensator / Capacitor / Condensateur / Condensador

Elko / Electrolytic capacitor / Condensateur chimique / Condensador electrolítico

Antennentrimmer / Antenna trimmer / Trimmer d'antenne / Trimmer de antena

₩ Diode / Diodo

Zener-Diode / Diode Zener /

Abstimmdiode / Tuning diode / Diode d'accord / Diodo de sintonía

Diode lumineuse / Diodo luminoso Widerstand / Resistor / Résistance /

Leuchtdiode / Light-emitting diode /

Potentiometer / Potentiomètre /

Einstellregler / Adjuster / Potentiomètre ajustable / Ajustador

Veränderlicher Widerstand / Variable resistor / Résistance variable / Resistencia variable

- Sicherung / Fuse / Fusible

Transistor

Feldeffekt-Transistor / Field effect transistor / Transistor effet de champ / Transistor de efecto de campo

IC Integrierte Schaltung / IC integrated circuit / Cl circuit intégré / Cl circuito integrado

Glimmlampe / Neon lamp / Lampe de néon / Lámpara de néon

Lampe / Lamp / Lampe / Lámpara

Keramik-Schwinger / Ceramic resonator / Résonateur céramique / Resonador cerámico

Keramikmehrfach-Schwinger / Multiple ceramic resonator / Résonateur céramique multiple / Resonador cerámico múltiple

Filter / Filtre / Filtro

Abstimmbarer Kreis / Tunable circuit / Variomètre / Circuito a sintoniza

Abgleichbarer Kreis / Circuit which can be aligned / Circuit à aligner / Circuito

----- Drossel / Choke / Self / Choque

→ H Schalter / Switch / Conmutadeur / Conmutador

Taster / Pushbutton / Touche / Tecla

gesperrt / blocked / arrêté / cerrado

> Funktionszustand für Schalttransistoren und Schaltdioden / Function symbol for switching transistors and switching diodes / Symbole de fonctionnement pour transistors et diodes de commutation / Símbolo de funcionamiento para transistores y diodos de conmutación

leitend / conductive / conductible /

P Stecker / Connector / Connecteur /

Y x N Buchse / Socket / Prise / Hembrilla

Meßinstrument / Measuring instrument / Instrument de mesure / nstrumento de medición

Meßpunkt / Measuring point / Point de mesure / Punto de medición

Motor / Motor / Moteur / Motor

(a) Sender / Station / Station / Estación

RF Sender / AF station / BF station / BF estación

Pause / Pausa

Verstärker / Amplifier / Ampli / Amplificador

Autoreverse

∇ △ Spuranzeige / Track display / Affichage piste / Indicación de pistas

Rauschminderung / Noise decrease / ■ Diminution bruit de fond / Disminución de ruido

Magnet-Impulsschalter / Magnetic pulse switch / Interrupteur

magnétique impulsions / Interruptor magnético de impulsos

Dolby

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet Modifications réservées! Reproduction - aussi en abrégé permise seulement avec indication des sources

tions reserved! Reproduction - also by extract only permitted with indication of authorities used ones reservadas! Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes

BLAUPUNKT

AUTORADIO SERVICE · INFORMATION

Werkstatt

R 705

Ausschneiden und einkleben

Differenzverstärker: TVM an N 7 2 + 4.

| Sacngebiet: | | |
|-----------------|----|--|
| Einbau | 11 | |

| Berl | in 8 | 000 | | | x | Einbau Entstörung Reparatur Organisation Allgemein | - 2 3 4 5 | AR Nr. 80.11.18 |
|--------|------|---|---------|---|--|---|-----------------------|--|
| Betr.: | | dendienstschrift Berlin 8000 erung Seite 7 | | n 8000 – Servid ification: Page | | Manual | | KDB1 an VKB KDST BG BD ARK REGE |
| PL 04 | | Differenzverstärker: TVM an N 7 $2+4$. N 7 $1+3$ kurzschließen. Mit R 705 auf Null stellen (<20 mV). Kurzschluß aufheben. Drift: Meßsender mit 96 MHz und 100 μ V auf Antenne geben. Sender über Suchlauf abstimmen. Mit R 690 an N 7 $2+4$ auf Null (<20 mV) stellen. Meßsender auf Bereich MW schalten. Mit L 404 Null Volt (<20 m) einstellen. | | Shortcircuit N 7 volt adjustment short-circuit. Drift: Connect s 96 MHz and 100 station by station N7 2 + 4zerovol Switch signal ge | 1 + (< sign µV to n fin lt ad | : TVM at N 7 2 + 4. 3. With R 705 zero 20 mV). Remove al generator with o antenna. Tune in der. With R 690 at justment (<20 mV) ator to AM range. volt adjustment | | AV zur Kenntnis: KDB KDB/Ra KDB1 KDB1/Dr 2 KDB1/Gg KDB1/Hö KDB1/Hh KDB/WS/Kb KDB1/Zb |
| PL 05 | R 93 | FM-Suchlaufempfindlichkeit. Schalter am Bedienteil auf •• stellen. 100 MHz, 40 μV auf Antenne geben. R 93 so einstellen, daß der Sender vom Suchlauf gerade nicht gestoppt wird. AM – Suchlaufempfindlichkeit: Taste M1 drücken. 600 kHz, 75 μV auf Antenne geben. R 65 so einstellen, daß der Sender vom Suchlauf gerade nicht gestoppt wird. | R 93 | on control unit to 40 μV to antenna station will just station finder. AM station-finde pushbutton M1. to antenna. Adjusten Adjus | a. Ad no er se Coni | nsitivity: Setswitch Connect 100 MHz, djust R 93 so that to be stopped by ensitivity: Activate nect 600 kHz, 75 µV 65 so that station opped by station | | KDB3 A/SEP A/VKE A/VKI A/VKA A/VMP Sachbearbeiter: Doll Tel.: 49 53 94 |
| | | DI ALIDUNIZI MEDZE CMD | 11 200/ |) UII DECUEIM | | | | |

BLAUPUNKT-WERKE GMBH · 3200 HILDESHEIM Cheruskerring 47 a · Telefon (0 5121) 4 91 · Telex 0 927 276 Mitglied der Bosch-Gruppe

| | | N 7 1 + 3 kurzschließen. Mit R 705 auf Null stellen (< 20 mV). Kurzschluß aufheben. | | Shortcircuit N 7 1 + 3. With R 705 zero volt adjustment (< 20 mV). Remove short-circuit. | |
|-----------|-------|--|-------|--|--|
| ne on | R 690 | Drift: Meßsender mit 96 MHz und 100 µV auf Antenne geben. Sender über Suchlauf abstimmen. Mit R 690 an N 7 2 + 4 auf Null (< 20 mV) stellen. Meßsender auf Bereich MW schalten. Mit L 404 Null Volt (< 20 m) einstellen. | R 690 | Drift: Connect signal generator with 96 MHz and 100 μ V to antenna. Tune in station by station finder. With R 690 at N 7 2 + 4 zero volt adjustment (< 20 mV). Switch signal generator to AM range. With L 404 zero volt adjustment (< 20 mV). | |
| ff and gl | | | | | |
| Cuto | R 93 | FM – Suchlaufempfindlichkeit. Schalter am Bedienteil auf • stellen. 100 MHz, 40 μV auf Antenne geben. R 93 so einstellen, daß der Sender vom Suchlauf gerade nicht gestoppt wird. | R 93 | FM station-finder sensitivity: Set switch on control unit to •• Connect 100 MHz, 40 μV to antenna. Adjust R 93 so that station will just not be stopped by station finder. | |
| | R 65 | AM – Suchlaufempfindlichkeit: Taste M1 drücken. 600 kHz, 75 μV auf Antenne geben. R 65 so ein- stellen, daß der Sender vom Suchlauf gerade nicht gestoppt wird. | R 65 | AM station-finder sensitivity: Activate pushbutton M1. Connect 600 kHz, 75 μ V to antenna. Adjust R 65 so that station will just not be stopped by station finder. | |

R 705

Differential amplifier: TVM at N 7 · 2 + 4.

BLAUPUNKT AUTORADIO ACR 930 (Berlin 8000)

BOSCH Gruppe

ACR 930 (Berlin 8000) 7 607 708 000 BQB 80 7 607 367 000

Bestückte Platten


Platine circuits équipées

Equipped Circuit Boards


Placas de circuito equipadas

BP/KDB 3 D79 240 045 / Wt 2


NF-Platte / AF Board / Platine BF / Placa BF




Verstärker-Platte / Amplifier Board / Platine amplificateur / Placa del amplificador



Anderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet Madifications viscaryaes! Reproduction – aussi en ahrené Modifications reserved! Reproduction — also by extract — only permitted with indication of authorities used ¡Modificaciones reservadas! Reproducción — también en parte — solamente permitida con indicación de las fuentes



Booster Lötseite / Printed sid / Côté imprimé / Lado impreso



Poti-Platte
Potentiometer Board
Platine potentiomètres
Placa de potenciómetros

PL43-2

Bestückungsseite
Components side
Côté composants
Lado de componentes

BLAUPUNKT AUTORADIO BOSCH Gruppe

ACR 930 (Berlin 8000) 7 607 708 000 BQB 80

7 607 367 000


Schaltbild

Schematic

Esquema

Schéma

BP/KDB 3 D79 240 045 /



Reverse Normal


Bestückungsseite

Components side Coté composants Lado de componentes

PL44

Poti-Platte
Potentiometer Board
Platine potentiomètres
Placa de potenciómetros

Bestückungsseite
Components side
Côté composants
Lado de componentes



LD

(Loudness)

CrO₂

00

(Dolby)

 Θ

791

Printed in Germany by HDR BLAUPUNKT WERKE GMBH

